



-  Conforme au label Tourisme et Handicap
-  Pour tous les malentendants
-  Pour les espaces d'accueil
-  Facile à installer et à utiliser
-  Mobile

## Accueil Loophear 101

L'accueil LoopHear 101 rend accessibles les espaces d'accueil et points informations aux personnes malentendantes, appareillées ou non. Il permet de respecter la confidentialité des informations échangées et d'améliorer la compréhension orale.



### UTILISATION

Placé entre l'agent d'accueil et le visiteur, l'accueil LoopHear 101 assure une transmission sans fil de la voix directement vers l'appareil auditif positionné sur T. Les personnes malentendantes non équipées d'appareils de correction auditive munis de la position T utilisent un écouteur connecté filairement.

### L'ACCESSIBILITE DES ERP

SurdiciTé s'engage en faveur de l'accessibilité des établissements recevant du public, afin que chacun puisse avoir la même qualité d'accueil, d'information...

Après étude, nous vous conseillons et vous proposons les produits les plus adaptés aux besoins de votre clientèle, qu'elle soit malentendante ou non.

En outre, Surdicité communique sur votre démarche d'accessibilité par l'intermédiaire du site internet [www.surdicite.fr](http://www.surdicite.fr), de la page facebook et de bulletins d'informations mensuels.

# L'ACCUEIL LOOPHEAR 101

L'accueil LoopHear 101 est un boîtier composé d'un microphone intégré ou déporté, d'un amplificateur de boucle à induction magnétique, d'un écouteur filaire et d'une batterie. Fonctionnant sur secteur, il dispose d'une autonomie de 8 heures.



Caractéristiques techniques :

- Taille : 250 X 220 X 70 mm
- Poids : 710 grammes
- Autonomie : 8 heures en utilisation, 2 jours en veille, 4 mois éteint
- Rayonnement du champ magnétique : 1m<sup>2</sup>

## LES ACCESSOIRES

Livré avec un microphone sur pied filaire et avec un écouteur filaire, l'accueil Loophear 101 rend accessible pour tous, sans accessoire complémentaire, l'espace équipé.

Solution mobile, il se déplace très facilement, et peut également être fixé sur l'espace d'accueil de façon temporaire ou définitive.



## CONTENU DE LA LIVRAISON

La livraison contient les éléments suivants :

- Mode d'emploi
- Pictogrammes autocollants
- Conseils d'installation et d'utilisation illustrés
- L'accueil Loophear 101
- Ecouteur filaire
- Microphone sur pied filaire
- Adaptateur secteur et batterie NimH rechargeable

