

-  Conforme au label Tourisme et Handicap
-  Idéal pour les visites guidées
-  Simple à utiliser
-  Technologie FM
-  Pour tous les malentendants



## CONFERENCIER CM

Le conférencier CM offre la possibilité à un groupe de personnes malentendantes ou entendantes de bénéficier de façon claire et compréhensible des commentaires lors d'une visite guidée. Chaque visiteur équipé peut amplifier le son selon ses besoins et le guide n'a plus à forcer la voix. La visite se déroule ainsi agréablement et la transmission des informations se fait aisément.



### UTILISATION

Un microphone émetteur discret est porté par le guide et transmet le son à des récepteurs situés dans un rayon de 30 mètres. Chaque visiteur qui le souhaite porte un récepteur équipé d'un collier magnétique ou d'un casque selon ses besoins. Le niveau d'amplification se règle individuellement, grâce à un bouton de réglage du volume.

### L'ACCESSIBILITE DES ERP

SurdiciTé s'engage en faveur de l'accessibilité des établissements recevant du public déficient auditif. Après étude, nous vous conseillons et vous proposons les produits les plus adaptés aux besoins de votre clientèle sourde ou malentendante. En outre, SurdiciTé communique sur votre démarche d'accessibilité par l'intermédiaire du site internet [www.surdicite.fr](http://www.surdicite.fr) et de bulletins d'informations mensuels.

## LA VALISE CM



Une valise résistante qui peut contenir jusqu'à 10 éléments émetteurs/récepteurs. Sa contenance est étudiée selon les besoins. Les différents éléments sont facilement rangés et rechargés dans la valise.

### LE GUIDE

### LES VISITEURS

### LES ACCESSOIRES



#### EMETTEUR CM

L'émetteur CM est doté d'un bouton pouvant sélectionner la directionnalité du microphone selon les situations. En mode unidirectionnel, seule la voix du guide est captée de façon claire et compréhensible. L'émetteur envoie des ondes radio aux récepteurs dans un rayon de 30 mètres.



#### RECEPTEUR CM

Le récepteur CM possède une molette permettant d'ajuster le volume selon les besoins du visiteur. Disposant d'une possibilité de réglage des graves et des aigus, il est possible de sélectionner la sonorité correspondant aux préférences d'écoute de chaque visiteur.



#### CASQUE

Un casque confortable et léger procurant une meilleure écoute aux personnes non appareillées.



#### COLLIER MAGNETIQUE

Un collier magnétique pour les personnes possédant la position T sur leurs appareils auditifs.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### EMETTEUR CM



**Taille :** 19x37x120 mm  
**Poids :** 64 g  
**Autonomie :** 10 à 12 heures  
**Temps de charge :** 12 à 14 heures  
**Alimentation :** 2 x 1,2 V accus NiMH (type LR03)

#### RECEPTEUR CM

**Taille :** 20x39x96 mm  
**Poids :** 45 g  
**Autonomie :** 8 à 10 heures  
**Temps de charge :** 12 à 14 heures  
**Alimentation :** 1 x 1,2 V accu NiMH (type LR03)



- **Fonction «zoom»** sur une ou plusieurs personnes pour définir la précision du microphone
- Possibilité de combiner **plusieurs récepteurs** à un seul émetteur
- Distance de transmission du son de **30 mètres** entre un émetteur et un récepteur
- Traitement des signaux numériques par **Digital Signal Processing**
- Matériel garanti 2 ans